


עידכון קושחה לנתב מדגם BR6214K

- הערה:** 1. את השלבים הבאים בהתקנה, יש לבצע במחשב שמחובר באמצעות כבל רשת לנתב.
2. התמונות נלקחו מדגם BR-6214K.

1. בשורת הכתובת באקספלורר, הקלד את הכתובת הבאה: <http://192.168.2.1>




2. לחץ ENTER (יפתח החלון שבסעיף 3).

3. הכנס את שם וסימטת הגישה לממשק הניהול של הנתב והקש על **OK**.


שם משתמש: admin
סימא: 1234




4. לפניך ממשק הניהול של הנתב. לחץ בפינה הימנית העליונה של המסך על **System Tools**.




5. לחץ בצד שמאל על **Firmware Upgrade**.




6. לחץ על **Browse** או **עיון**.




7. בחר את קובץ העדכון (מהמקום בו שמרת אותו במחשב) על **Open**.




8. שים לב שקובץ העדכון מופיע בחלון ה- **Browse** או ה-**עיון** (כמו בתמונה).




9. לחץ על הכפתור "**Update**" אשר נמצא מימין לכפתור ה- "**Browse**" "**עיון**".




10. מרגע זה תהליך עידכון הקושחה מתחיל, נא המתן!




11. במהלך התהליך יאותחל הנתב ותופיע ספירה לאחור של כ- 40 שניות. נא המתן!



12. בתום התהליך יופיע החלון הבא, בו יצויין מספר גרסת הקושחה התואם לגרסת הקושחה שהותקנה זה עתה בנתב.



13. פעולת עידכון גרסת הקושחה לנתב הסתיימה, נא סגור את חלון ההגדרה של EDIMAX.



להסברים ומדריכים נוספים על מוצרי EDIMAX כנסו לאתר האינטרנט שלנו:
<http://www.pikok.co.il>

לתמיכה טכנית טלפנו אלינו בימים א-ה, בין השעות 9:00-17:00
 לטלפון 09-7601346



פיקוק מחשבים (1986) בע"מ