


מדריך למשתמש PR-900 מצלמת HD לרכב



1. כפתור 'איפוס'
2. כפתור ▶
3. כפתור MODE
4. כפתור OK
5. כפתור MENU
6. כפתור ◀
7. כפתור כיבוי והדלקה
8. כניסת כרטיס SD
9. כפתור נעילה
10. כניסת USB
11. חיבור לזרוע
12. HDMI
13. יציאה לרמקולים
14. קלט IR
15. מצלמה
16. מסך
17. יציאת וידאו

תכולת הערכה: מדריך משתמש, כבל USB, מטען לרכב.

שלב התקנה: התקנת המכשיר פשוטה ביותר. יש להתקינו מאחורי המראה הקדמית של הרכב ולהעביר את הכבלים למצת ולוודא שהכבלים מוסלקים כראוי. חל איסור להשתמש בספק כוח לא מקורי. אספקה של מתח שונה תגרום לקלקול המכשיר והפסקה של אחריות המוצר.

הטענה: הטענה של סוללת ליתיום: יש לחבר את שסופק בערכה לשקע המצת. בזמן הטעינה, נורת הלד תהיה בצבע אדום, וכאשר ההטעינה הסתיימה, נורת הלד תהיה כבויה.

הטענה באמצעות חיבור ישיר למצת הרכב: המצלמה תתחיל לצלם באופן אוטומטי לאחר התנעת הרכב, ותפסיק לצלם באופן אוטומטי 15 שניות לאחר כיבוי הרכב.

הערה: המצלמה תעבוד רק בהטענה של 5V (עם הספק המקורי בלבד). לכיבוי המצלמה יש ללחוץ על כפתור הכיבוי למשך מספר שניות.

מצב הקלטת וידאו או צילום תמונות: כדי לבצע התחלה של הקלטת וידאו, יש לבצע לחיצה קצרה על כפתור OK או לחבר את כבל ההטענה למצת הרכב. יש להכניס את כרטיס הזיכרון. עכשיו נורת הלד תהיה בצבע כחול מהבהב והקובץ ישמר על הכרטיס. לצילום תמונות, יש לבצע לחיצה קצרה על כפתור MODE וללחוץ על OK לצילום.

חיישן G: בזמן תאונה, הקובץ ישמר באופן אוטומטי לקובץ שמתחיל באותיות EVE. קובץ זה לא ימחק באופן עצמאי על ידי המצלמה בפעולת מחזור נפח האכסון, כמו קבצים רגילים.

הקלטת חירום: לחיצה קצרה על כפתור 'נעילה' (כמתואר באיור) תתחיל הקלטה תחת השם SOS. קובץ זה לא ימחק באופן עצמאי על ידי המצלמה בפעולת מחזור נפח האכסון, כמו קבצים רגילים.

צפייה ומחיקה של קבצים: לאחר הדלקת המצלמה, יש לבצע הפסקה של הקלטה בעזרת כפתור OK ולבצע כניסה למצב הצפייה ע"י לחיצה כפולה על כפתור MENU. יש להשתמש בכפתור ◀/▶ (כמתואר באיור) כדי לבחור קובץ ויש להשתמש בכפתור OK כדי לצפות בקובץ. למחיקת קובץ, יש ללחוץ על כפתור MENU (כמתואר באיור) לאחר סיום הצפייה בקובץ. יש לבחור בקבצים שברצונך למחוק ולבצע מחיקה לפי ההוראות בתפריט.

התפריט הראשי: כדי להיכנס לתפריט הראשי, יש להפסיק את ההקלטה (יש להשתמש בכפתור OK, כמתואר באיור) וללחוץ על כפתור MENU (כמתואר באיור). בתפריט ניתן לשנות הגדרות נוספות, ויש להשתמש במקש OK /◀/▶ כדי לנווט בין האפשרויות השונות. ליציאה, יש ללחוץ על כפתור MENU למספר שניות.

מצב צילום בהנחה: כדי להפעיל את מצב צילום החנייה, יש להיכנס ל-MENU ולמצב חנייה. יש לציין שבמצב חנייה מסך המצלמה לא יפעל.

יציאת AV או HDMI: חיבור ליציאות אלו יאפשר חיבור מסך או מחשב במקום המסך של המצלמה.

מפרט טכני:

מסך	2.7 אינטצ', LCD ביחס 16:9
הקלטה	לפי תנועה, יש מחזור קבצים (לפי הכי ישן)
פורמט קובץ	M-JPEG, AVI
רזולוציית סרט	1920*1080P(24fps)/1440*1080/1280*720/848*480/640/480/320*240(30fps)
רזולוציית תמונה	1080*1920 1536*2048 1944*2592 2448*3264 2736*3648 3024*4032 480*640 960*1280
יציאת וידאו	AVOUT בפורמט PAL/NTSC
הקלטה ללא חיווי	כן
צילום אוטומטי	כן
חיישן G	בזמן תאונה תהיה הקלטה (כמפורט במדריך) והקובץ לא יגרס ע"י קבצים אחרים
הגנה על הקלטות	בזמן הקלטה יש ללחוץ על כפתור ההפעלה, הקובץ יהיה מוגן ממחיקה אוטומטית.
שפת ממשק	אנגלית, רוסית, יפנית, צרפתית, איטלקית, ספרדית, סינית (מפושטת), סינית (מנדרינית).
זמן הקלטה בלופ	דקה אחת, שלוש דקות, חמש דקות, ללא.
שמע	יש מיקרופון, ניתן להפעיל/לבטל הקלטה קולית בתפריט המצלמה (לא מתואר במדריך זה)
גרסא	יש לבדוק את הרישום על גבי הקופסא של המוצר (לא מתואר במדריך זה).
הקלטה לילית	אין תאורת לדים (אין הקלטה בחושך)
כרטיס זיכרון	כרטיס TF
נפח אכסון	2-32 ג'יגה
גרסאת USB	USB2.0 חיבור מיני (5 פינים)
הספק	בהמתנה 200mAh, בצילום 250-315mAh
סוללה	פולימר/ליתיום 3.7V
ספק	ממצבר רכב רגיל ל- 5V/1A
טמפ' אכסון	-10°C~70°C
טמפ' עבודה	-10°C~60°C

אזהרה חמורה: בזמן נהיגה יש להתרכז בכביש. אין להפעיל את המצלמה תוך כדי נהיגה.